

SYSTÈME D'ÉTUDE : TOURET À MEULER

Dessin d'un produit fini : Voir le dessin d'ensemble du touret à meuler (page 46).

Compléter le dessin de définition du boîtier (13) à l'échelle 1:1, par la vue de face en coupe A-A et la vue de gauche.

Mettre en place sur le dessin de définition les cotes fonctionnelles, les tolérances géométriques et la rugosité des surfaces fonctionnelles.

